



Geldladeneinsatz für DIEBOLD NIXDORF KA 16

Mit INKiESS Geldladeneinsatz 7000 RE

Aus der Geldlade KA 16 ist nur der Münzeinsatz zu entnehmen.



Den INKiESS Geldladeneinsatz 7000 RE wie abgebildet in den Münzbereich der Geldlade einsetzen. Hierbei ist auf den genauen Sitz des INKiESS 7000 RE auf der rechten Außenwand der Geldlade KA 16 zu achten. Da die Breite des Untersatzes 7000 RE genau abgestimmt ist, rutscht er selbständig in die richtige Position. (Siehe Abbildungen)



Vor dem Schließen der Lade den richtigen Sitz des INKiESS Geldladeneinsatzes kontrollieren.